

快速組裝手冊

Quick Assembly Guide

BESV CF1



Contents

1.	零件說明	2
1.1	主包裝內容	2
1.2	配件包內容	2
2.	組裝流程	3
2.1	組裝豎管及車手把	3
2.2	組裝踏板	5
2.3	組裝坐墊座桿組	6
3	檢查	7

1. 零件說明

1.1 主包裝內容

1. 車體組件
2. 配件包
3. 座管座墊組



1.2 配件包內容

配件包內含以下配件：


1. 使用說明書
2. 充電器
3. 踏板
4. 座管鎖鑰匙

2. 組裝流程

2.1 組裝豎管及車手把

2.1.1 旋開豎管螺絲

按壓側邊按鈕(a)將豎管打開，
將管內螺絲(b)旋鬆。




2.1.2 調整豎管高度及方向

調整豎管至適當高度，並將頭朝向正前方。

*注意豎管至少需插至標示之最小插入深度



2.1.3 鎖緊管內的螺絲



2.1.4 放置車手把


調整車手把將標線置中，再旋轉至合適角度。



2.1.5 合上豎管

將豎管上蓋下壓扣緊。如豎管過鬆，可調整豎管螺絲加強夾緊力，
照片+的方向為緊，-的方向為鬆。

豎管下壓夾緊力：12 ~15kgf。



完成豎管及車手把組裝

2.2 組裝踏板

2.2.1 取出配件包內的踏板組



2.2.2 組裝右腳踏板

*注意當中一個踏板的軸上有標示“R”，是為右腳踏板

將此標示 R 的踏板以順時針方向旋轉，裝入右側曲柄的軸孔內並鎖緊。



2.2.3 組裝左腳踏板。

將另一踏板以逆時針方向旋轉，裝入左側曲柄的軸孔內

並鎖緊。請注意必須以逆時針方向旋入。



完成踏板組裝

2.3 組裝坐墊座桿組

- 2.3.1 打開座管束，確認座管轉接座的剖溝與車架剖溝對齊後，將轉接座壓到底。



- 2.3.2 插入座桿

*注意座桿嵌入深度，不管任何標示，座桿一定要嵌入至少 10 公分



- 2.3.3 座墊朝前並調整適當高度後，扣緊座管束。



完成坐墊座桿組組裝

3 檢查

3.1 檢查輪胎胎壓是否正常

3.2 檢查煞車，變速器，鍊條的作動是否順暢

3.3 啟動電控檢查功能與電量是否正常. 請參考 CF1 使用手冊.

完成 BESV CF1 快速組裝

